

## Produkt: Bierkugeln und Aufschnitt

Schritt	Behandlung	Umluft	Kammern- temperatur °C	Kern- temperatur °C	Feuchte %	Delta- temperatur °C	Zeit Min.
1	Röten	schnell	60				20
2	Trocknen	schnell	60				35
3	Räuchern	schnell	65				10
4	Räuchern	schnell	74				10
5	Kochen	langsam	78	72	100		
6	Trocknen	schnell	10				2

Entsprechend der gewünschten Farbe Rauchzeiten verändern.

